

**BOSKA®**

SINCE 1896

*Food Tools for Life*

## Einweg Brenner - DE

### Beschreibung

Ein Einweg-Brenner mit Docht ist eine einfache und sichere Lösung zum Zubereiten und Warmhalten von Fonduegerichten wie Käse-, Schokoladen- oder Brühfondue. Diese Brenner sind fertig mit Brennpaste gefüllt und mit einem Docht ausgestattet. Der Brenner kann mehrfach verwendet werden, da er mit einem Drehverschluss verschlossen werden kann. Die Brenndauer des Brenners beträgt maximal 5 Stunden.

### So verwenden Sie den Brenner:

1. **Brenner öffnen:** Schrauben Sie den Deckel des Brenners ab.
2. **Brenner platzieren:** Stellen Sie den Brenner in das Fonduegestell.
3. **Brenner anzünden:** Zünden Sie den Docht des Brenners an und achten Sie darauf, dass die Flamme stabil bleibt.
4. **Brenner löschen:** Fertig mit dem Fondue? Löschen Sie die Flamme mit dem mitgelieferten Flammenregler.

### Achtung!

- Der Brenner bleibt auch nach der Nutzung heiß, lassen Sie ihn zuerst abkühlen.

---

### Warnungen



**CAUTION**

OBJECT(S) GET HOT IN USE  
HANDLE WITH CARE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN



**WARNING**

LIQUID FUEL INSIDE  
HARMFULL IF SWALLOWED

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN