

BOSKA®

SINCE 1896

Food Tools for Life

Wegwerp Branders - NL

Beschrijving

Een wegwerpbrander met lont is een eenvoudige en veilige oplossing voor het bereiden en warmhouden van fonduegerechten zoals kaas-, chocolade- of bouillonfondue. Deze branders zijn kant-en-klaar gevuld met brandpasta, voorzien van een lont. De brander is meerdere malen te gebruiken doordat die af te sluiten is met een draaidop. De brander heeft een totale brandduur van maximaal 5 uur.

Zo gebruik je de brander:

1. **Open de brander:** Draai de dop van de brander open.
2. **Plaats de brander:** Zet de brander in het frame van de fondue.
3. **Steek de brander aan:** Steek de lont van de brander aan, hou in de gaten dat de vlam aanblijft.
4. **Doof de brander:** Klaar met fonduen? Doof de vlam met de bijgeleverde vlamregelaar.

Let op!:

- De brander blijft ook na gebruik heet, laat hem eerst afkoelen.

Waarschuwingen



CAUTION

OBJECT(S) GET HOT IN USE

HANDLE WITH CARE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN



WARNING

LIQUID FUEL INSIDE

HARMFULL IF SWALLOWED

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN