

BOSKA®

SINCE 1896

Food Tools for Life

Fourchettes à fondue - FR

Description

Une fourchette à fondue est utilisée pour piquer de petits morceaux de nourriture et les tremper dans de la fondue au fromage, de la fondue au chocolat ou de la fondue au bouillon. Les fourchettes à fondue sont disponibles avec un manche en bois, en métal ou en plastique.

Voici comment utiliser les fourchettes à fondue :

1. **Tenez la fourchette à fondue** : Tenez la fourchette à fondue par le manche.
2. **Piquez la fourchette dans un morceau de nourriture** : La fourchette a trois dents, enfoncez cette partie de la fourchette fermement dans le morceau de nourriture que vous souhaitez tremper dans la fondue.
3. **Trempez la nourriture** : Trempez le morceau de nourriture qui est sur la fourchette dans la fondue.

Attention ! : Le tige métallique de la fourchette à fondue peut être chaude lorsqu'elle sort de la fondue au bouillon.

Avertissements



CAUTION

SHARP OBJECT(S) INSIDE

HANDLE WITH CARE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN